




## LTR Battery 18-30

Bateriová strunová sekačka LTR 18-25 Battery. Multitalent pro čisté okraje trávníku, ergonomickou práci a pohodlné sekání v rozích. Baterie není součástí dodávky



### 1 Účinný sekací systém

- Sekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě.
- Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.

### 2 Sekání okrajů

- Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.

### 3 Úhlově nastavitelná sekací hlava

- Ergonomické sekání i pod nízkými překážkami, jako jsou zahradní lavičky.

### 4 Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin

- Chrání rostliny před poškozením při sekání podél květinových záhonů a stromů.



### LTR Battery 18-30

- Účinný sekací systém s automatickým prodloužením struny
- Čisté okraje trávníků u cest a teras díky odnímatelné sekací hlavě
- Výškově nastavitelná teleskopická násada z hliníku

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.444-310.0	
<b>EAN kód</b>	4054278550237	
<b>Průměr záběru struny</b>	<b>cm</b>	30
<b>Počet otáček</b>	<b>rpm</b>	7800
<b>Sekací nástroj</b>	Hlava	
<b>Posun struny</b>	autoamtický	
<b>Geometrie struny</b>	kroucená	
<b>Průměr</b>	<b>mm</b>	1,6
<b>Regulace rychlosti</b>	ne	
<b>Platforma baterie</b>	Battery Power	
<b>Napětí baterie</b>	<b>V</b>	18
<b>Výkon na jedno nabití*</b>	<b>m</b>	max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
<b>Časovač na jedno nabití baterie</b>	max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)	
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	2,5
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	1325 × 312 × 315

#### Vybavení


<b>Cívka se strunou</b>	■
<b>oblouk na ochranu rostlin</b>	■
<b>Nastavení úhlu sklonu</b>	■
<b>Další rukojeť</b>	■
<b>Otočná sekací hlava</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. \* Okraj trávníku

# LTR BATTERY 18-30

## 1.444-310.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo						Cena	
<b>Lawn trimmer</b>									
Cívka pro LTR 18 Battery	1	2.444-014.0						Cívka s kroucenou strunou s praktickým krytem zabezpečuje dobré výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	■
Cívka pro LTR 18 Battery, sada 3 ks	2	2.444-016.0						Cívka v balení po třech kusech s kroucenou strunou zabezpečuje čisté výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	□
Nůž pro LTR sada 2 ks	3	2.444-022.0						Bují na zahradě divoký porost na místech, která jsou špatně dostupná? Ne po použití nože s dvojitou čepelí, přizpůsobeného pro všechny strunové sekačky 18 V a 36 V Kärcher Battery Power.	□
<b>Akkus</b>									
Baterie 18V / 2,5Ah	4	2.445-034.0						18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	□
Baterie 18V / 5,0 Ah	5	2.445-035.0						18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	□
<b>Ladegeräte</b>									
Rychlonabíječka 18 V	6	2.445-032.0						Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.	□
<b>Starterkit Batteries and Battery chargers</b>									
Starter kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0						Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.	□
Starter kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0						Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □