

WD 2-18 BATTERY

Vysavač na mokré a suché vysávání WD 2-18 V-12/18 s 18V baterií pro maximální svobodu pohybu. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.



Made in Europe



Číslo produktu

1.628-500.0

- Kompaktní provedení a uložení příslušenství, včetně uložení hadice na hlavě přístroje
- Vliesový filtrační sáček
- Praktická funkce fukaru

Technické údaje

| | | |
|---------------------------------------|-----|--|
| EAN kód | | 4054278943558 |
| Zařízení na baterii | | 1 |
| Platforma baterie | | 18 V Platforma baterie |
| Spotřeba energie | W | 225 |
| Objem nádrže | l | 12 |
| Materiál nádrže | | Plast |
| Barva | | Hlava zařízení / žlutý / Nárazník zařízení / žlutý / Nádrž / žlutý |
| Provozní doba na jedno nabití baterie | min | cca 10 (2,5 Ah) / cca 20 (5,0 Ah) |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 3,4 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 5,3 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 349 × 328 × 399 |

Vybavení

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| Sací hadice | m | 1,8 / s rovnou rukojetí / Plast |
| Sací trubky | Kusy × m / mm | 2 × 0,5 / 35 / Plast |
| Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot | | klipy |
| Štěrbínová hubice | | ■ |
| Vliesový filtrační sáček | Kusy | 1 |
| Pěnový filtr | | ■ |
| Funkce fukaru | | ■ |
| Parkovací poloha | | ■ |
| Sklopná rukojeť | | ■ |
| Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušování práce | | ■ |
| Uložení sací hadice na hlavě zařízení | | ■ |
| Uložení pro další příslušenství na hlavě zařízení | | ■ |
| Uložení příslušenství | | ■ |
| Ochrana proti nárazu | | ■ |
| Vodící kolečka | Kusy | 4 |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Výměnná baterie 18 V Battery Power

- Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu.
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.



Praktická úschova příslušenství

- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Kompaktní úložiště zařízení.



Uložení sací hadice na hlavě zařízení

- Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
- Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K WD 2-18 BATTERY 1.628-500.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| BATERIE | | | | |
| Baterie 18V / 2,5Ah | 1 | 2.445-034.0 | 18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| Baterie 18V / 5,0 Ah | 2 | 2.445-035.0 | 18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| NABÍJEČKY | | | | |
| Rychlonabíječka 18 V | 3 | 2.445-032.0 | Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou. | <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA | | | | |
| Starter kit Battery Power 18/25 | 4 | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 vč. výměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power 18/50 | 5 | 2.445-063.0 | Vč. výměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| VYSAVAČE | | | | |
| Filtry | | | | |
| Patronový filtr WD/SE | 6 | 2.863-303.0 | Patronový filtr umožňuje vysávání bez nutnosti dodatečné výměny filtru. Je vhodný pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 a sprejové extrakční čističe SE 4001 a SE 4002. | <input type="checkbox"/> |
| Vliesové sáčky WD 2/3 4ks | 7 | 2.863-314.0 | Vliesové filtrační sáčky extrémně odolné proti roztržení byly vyvinuty speciálně pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery a KWD 1-KWD 3 a také pro sprejové extrakční čističe SE 4001/SE 4002. | <input type="checkbox"/> |
| Sady příslušenství | | | | |
| Kartáče | 8 | 2.863-221.0 | Sada vysávacích štětců umožňuje důkladné a šetrné čištění palubních desek, koberečků, čalouněných povrchů atd. Pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na koberce a čalounění | 9 | 2.863-002.0 | Pohodlné čištění všech domácích textilií. Multifunkční sada dvou hubic pro vysavače řady Home & Garden je vhodná na koberce, pohovky, autosedačky i čalounění. | <input type="checkbox"/> |
| Sací sada pro elektronářadí | 10 | 2.863-112.0 | 1m dlouhá, extra tenká, flexibilní hadice s propojovacím kusem k připojení elektronářadí na multifunkční vysavače (verze s elektrozásuvkou). Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění automobilů | 11 | 2.863-304.0 | Optimalizovaná sada na čištění interiérů vozidel pro čištění aut bez chybičky: od palubní desky přes sedačky, čalounění, koberečky, spáry a meziprostory až po zavazadlový prostor. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice | | | | |
| Přepínatelná hubice pro vysávání mokrych a suchých nečistot | 12 | 2.863-000.0 | Pohodlné čištění všech domácích povrchů. Přepínatelná hlavice se snadno přizpůsobí čistěnému povrchu i různým druhům nečistot. Kompatibilní se všemi vysavači řady Home & Garden. | <input type="checkbox"/> |
| Extra dlouhá spárová hubice | 13 | 2.863-306.0 | Nečistoty v těžko dostupných místech nezůstanou bez povšimnutí. Vyčistíte spáry, skulinu i meziprostory skutečně precizně. | <input type="checkbox"/> |
| Autohubice WD / SE | 14 | 2.863-316.0 | S automobilovou hubicí můžete pohodlně a důkladně vyčistit textilní povrchy v autě i v okolí domu. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K WD 2-18 BATTERY 1.628-500.0



| | | Číslo produktu | | |
|---------------------------------|----|----------------|--|--------------------------|
| VYSAVAČE | | | | |
| Speciální použití | | | | |
| Lapač prachu při vrtání | 15 | 2.863-234.0 | Nové příslušenství pro naše multifunkční vysavače WD 2-6 umožňuje bezpečné a bezprašné vrtání na všech běžných stěnách a stropích. Prach z vrtání se odsává přímo na vrtaném otvoru. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice prodloužení balené 3,5m | 16 | 2.863-305.0 | 3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden a zajistí větší akční rádius a více svobody pohybu. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací sací trubka, NW 35 | 17 | 2.863-308.0 | K dosažení těžko dostupný míst, jako např. nečistoty ve vysokých místnostech, jmenovitý průměr 35. | <input type="checkbox"/> |
| BATERIE | | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 18 | 2.445-042.0 | S technologií Real Time zobrazovanou na displeji LCD: velmi výkonná lithium-iontová baterie Power+ 18 V. Dlouhá doba provozu díky kapacitě 3,0 Ah. S kontrolou napětí a krytím IPX5. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství Čisticí prostředky