



Aktivní pěnové mytí NANO RM 816 Classic

Vysoce aktivní šampon kompatibilní s voskem pro čištění kartáčů v automatických mycích linkách. Speciální kombinace účinných látek zlepšuje kluznost kartáče, aby chránila povrch vozidla a připravila jej optimálně na ošetření Gloss Dryer Nano RM 832. V souladu s VDA.



Vlastnosti

- Efektivní čistící kartáčovací šampon na základě nano technologie
- Odstraňuje spolehlivě nečistoty, jako jsou oleje, emise a hmyz
- Vytváří povrch s nano strukturou pro následné ošetření s lesklým vysušovacím prostředkem NANO RM 832 ASF
- Působí tak sám již vodoodpudivě
- Podporuje kluznost kartáčů a chrání tím povrch vozidel
- Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
- Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
- V souladu s VDA
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovací olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Provoz motorových vozidel: Čištění vozidla
Spedice, autobusová doprava: mytí užitkových vozů
Mycí linka na vozidla: osobní automobily

Možnosti zpracování

- Mycí linky vozů

Velikost balení

20 l
200 l

Objednací číslo

6.295-440.0
6.295-322.0

Hodnota pH



Použití:**Mycí linky vozů**

- Produkt vsadit do zařízení.
- Nastavit dávkování na zařízení.
- Spustit program mytí.

Instrukce pro zpravování:

- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Pro ještě lepší výsledky používat lesklý vysušovací prostředek NANO RM 832 ASF jako prostředek urychlující sušení.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
- P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Další informační podklady:

- Certifikace VDA
- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

| Objem: | Druh čištění: | Předředění: | Dávkování: | Znečištění: | Vydatnost: |
|---------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1000 ml | Mycí linka na vozidla | | 0.2 % | střední | 25 PKW |

Pro více informací nás prosím kontaktujte:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz